

1. Ziel des Vorganges

Die für die Auswertung nutzbaren Daten werden während des Betriebs in einem einstellbaren Intervall in den Langzeitspeicher des Gerätes geschrieben. Anhand dieser Anleitung kannst Du dieses Intervall ändern. Wir empfehlen ein Intervall von 1-2 Sekunden.

2. Vorbereitung

- I. Das Luftfahrzeug sollte für diesen Vorgang mit abgestellten Triebwerk am Boden stehen

3. Durchführung

Nr.	Schritt	Details
1	Gerät einschalten	1. Das JPI Gerät einschalten und normal starten lassen
2	Im Einstellmenü navigieren	1. Gleichzeitig die Tasten STEP und LF drücken und für 5 Sekunden gedrückt halten um in das Einstellmenü zu gelangen. Es sollte nun am unteren Bildschirmrand kurz das Wort <i>PROGRAM</i> erscheinen und anschließend der erste Menüpunkt, der von Gerät zu Gerät unterschiedlich sein kann. 2. Nun durch kurzes Drücken der Taste STEP jeweils zum nächsten Menüpunkt springen
3	Aufzeichnungsintervall ändern	1. Die Taste STEP so oft drücken, bis am unteren Bildschirmrand der Menüpunkt <i>DUMP?</i> erscheint. (ACHTUNG: Den vorherigen Menüpunkt <i>RATE</i> überspringen. Dieser stellt die Dauer der Wertanzeige ein, wenn das EDM im Normalbetrieb durch die einzelnen Sensorwerte springt.) 2. Nun nochmals gleichzeitig die Tasten STEP und LF drücken um in das Speichermenü zu gelangen 3. Falls der Menüpunkt <i>TIME</i> noch nicht angezeigt wird, durch kurzes Drücken der Taste STEP zum Menüpunkt <i>TIME</i> springen 4. Durch kurzes Drücken der Taste LF den Wert (Sekunden) erhöhen bzw. durch gedrückt halten der Taste LF den Wert verringern bis der gewünschte Wert angezeigt wird 5. Durch jeweils kurzes Drücken der Taste STEP bestätigen und weiterspringen bis der Menüpunkt <i>END? Y</i> erscheint 6. Das Beenden (und Speichern) durch Drücken der Taste STEP bestätigen

4. Vorgehensweise bei Störungen

Den Angaben des JPI EDM Pilot Guides folgen!

5. Nachbereitung

keine